

4X4 MOWER

GF1234----A

TYPE

1



| Pos. Nr | Ersatzteilnummer | Beschreibung | Preis | Variants |
|---------|------------------|--------------|----------------------|-----------|
| 101 | 1 | 375413-07 | MOTOR | |
| 102 | 1 | 000000-00 | NICHT MEHR LIEFERBAR | GB |
| 102 | 1 | 000000-00 | NICHT MEHR LIEFERBAR | CH |
| 102 | 1 | 000000-00 | NICHT MEHR LIEFERBAR | QS |
| 107 | 2 | 821057 | SCHRAUBE | |
| 110 | 1 | 000000-00 | NICHT MEHR LIEFERBAR | GB |
| 114 | 2 | 830832 | SCHEIBE M6 | |
| 115 | 1 | 821057 | SCHRAUBE | NO.6X12.7 |
| 116 | 1 | 821070 | KABELKLEMME | |
| 118 | 1 | 747329 | SCHRAUBE | NO.6X19 |
| 120 | 1 | 571189-00 | GEHAEUSE RECHTS | |
| 121 | 1 | 571191-00 | HEBEL | |
| 122 | 1 | 572689-00 | FEDER | |
| 123 | 1 | 570617 | FEDER | |
| 124 | 1 | 571192-00 | ANTRIEB | |
| 125 | 1 | 000000-00 | NICHT MEHR LIEFERBAR | |
| 126 | 1 | 000000-00 | NICHT MEHR LIEFERBAR | |
| 127 | 1 | 000000-00 | NICHT MEHR LIEFERBAR | |
| 128 | 1 | 830664 | BOLZEN | M6X45 |
| 129 | 1 | 000000-00 | NICHT MEHR LIEFERBAR | M6 HEX |
| 131 | 1 | 000000-00 | NICHT MEHR LIEFERBAR | |
| 132 | 1 | 747329 | SCHRAUBE | NO.6X19 |
| 133 | 1 | 000000-00 | NICHT MEHR LIEFERBAR | |
| 134 | 1 | 000000-00 | NICHT MEHR LIEFERBAR | |
| 135 | 1 | 000000-00 | NICHT MEHR LIEFERBAR | |
| 136 | 1 | 821057 | SCHRAUBE | NO.6X12.7 |
| 138 | 1 | 747329 | SCHRAUBE | NO.6X19 |
| 139 | 1 | 570631 | FEDER | |
| 140 | 1 | 375453 | STANGE | |
| 141 | 1 | 375427-01 | GRASSFLAP | |
| 142 | 1 | 000000-00 | NICHT MEHR LIEFERBAR | |
| 143 | 1 | 000000-00 | NICHT MEHR LIEFERBAR | |
| 144 | 2 | 000000-00 | NICHT MEHR LIEFERBAR | |
| 145 | 4 | 570613 | PLATTE | |
| 146 | 1 | 747329 | SCHRAUBE | NO.6X19 |
| 147 | 1 | 000000-00 | NICHT MEHR LIEFERBAR | |
| 148 | 1 | 747329 | SCHRAUBE | NO.6X19 |
| 150 | 1 | 574827-00 | BUEGEL ZSB | |
| 151 | 1 | 571640-00 | FEDER | |
| 152 | 1 | 000000-00 | NICHT MEHR LIEFERBAR | |
| 154 | 4 | 572734-00 | RAD ZSB | |
| 155 | 1 | 570632 | FEDER | |
| 156 | 1 | 000000-00 | NICHT MEHR LIEFERBAR | |
| 157 | 1 | 000000-00 | NICHT MEHR LIEFERBAR | |
| 158 | 1 | 000000-00 | NICHT MEHR LIEFERBAR | |
| 159 | 1 | 000000-00 | NICHT MEHR LIEFERBAR | |
| 160 | 1 | 000000-00 | NICHT MEHR LIEFERBAR | |
| 161 | 1 | 000000-00 | NICHT MEHR LIEFERBAR | |
| 162 | 4 | 369732 | UNTERLEGSCHIEBE | |
| 163 | 4 | 824606 | SCHRAUBE | |
| 165 | 1 | 571661-01 | LUEFTER | |
| 166 | 1 | 375431 | MESSER | 34CM |
| 167 | 1 | 375416 | UNTERLEGSCHIEBE | |
| 168 | 1 | 574858-00 | BOLZEN | |
| 169 | 1 | 000000-00 | NICHT MEHR LIEFERBAR | |
| 170 | 1 | 000000-00 | NICHT MEHR LIEFERBAR | 40 LTR |
| 171 | 1 | 000000-00 | NICHT MEHR LIEFERBAR | 40 LTR |
| 172 | 1 | 915859 | HALTKLAMMER | |

4X4 MOWER

GF1234----A

TYPE

1



| | | | | |
|-----|---|-----------|----------------------|----------|
| 172 | 1 | 915859 | HALTKLAMMER | |
| 173 | 1 | 000000-00 | NICHT MEHR LIEFERBAR | |
| 174 | 1 | 000000-00 | NICHT MEHR LIEFERBAR | 34CM |
| 175 | 1 | 000000-00 | NICHT MEHR LIEFERBAR | |
| 176 | 1 | 000000-00 | NICHT MEHR LIEFERBAR | |
| 176 | 1 | 000000-00 | NICHT MEHR LIEFERBAR | |
| 177 | 1 | 375438-01 | LASCHE | GB |
| 178 | 2 | 000000-00 | NICHT MEHR LIEFERBAR | |
| 300 | 1 | 000000-00 | NICHT MEHR LIEFERBAR | |
| 400 | 1 | 579087-00 | GRASFANGSACK ZSB | 32 LITRE |
| 400 | 1 | 579088-00 | GRASFANGSACK ZSB | 40 LITRE |
| 500 | 1 | 000000-00 | NICHT MEHR LIEFERBAR | |

R11301

GF834 / GF934 / GF1034 / GF1234 / GF1438 / GF1838

Allgemeine Informationen

Betriebsdaten des Induktionsmotors (101)

GF834 800 WP/N 573989-02 beinhaltet einen Kondensator.
GF934 1000 WP/N 573989-04 beinhaltet einen Kondensator .
GF1034 1000 WP/N 375413-07 beinhaltet einen Kondensator .
GF1234 1200 WP/N 375413-08 beinhaltet einen Kondensator .
GF1438 1400 WP/N 375413-09 beinhaltet einen Kondensator .
GF1838 1800 WP/N 375413-10 beinhaltet einen Kondensator .

Isolierung / Sicherheit

An den Kabeleintrittsstellen der Abdeckung (133) werden die Einheiten mit klebrigem Schaumgummi versehen, um zu verhindern, daß Wasser in den Motor eindringt. Diese Teile werden an der Unterseite der Abdeckung und an den Kabeln (109 und 152) angebracht und müssen durch diese Stellen gehen. An den Griffbefestigungen (126) befinden sich 2 geformte Schaumkissen (176).

Radfeststellmechanismus (150)

Vor dem Justieren des Radmechanismus Einheit von der Stromversorgung trennen. Um die Räder vollständig festzustellen, ziehen Sie den Hebel (121), nehmen das Gewicht von den Hinterrädern oder legen die Maschine auf die Seite und drehen dann den Kabeljustierer im Gegensinn des Uhrzeigers vom Griff heraus. Lösen Sie den Hebel, indem Sie auf den Antrieb (124) drücken, und wiederholen Sie die Justierung. Wenn der Hebel wieder gezogen wird, sollte kein Spiel im Hinterrad vorhanden sein.

Schalterkasten (102)

Vernietetes Teil, nicht wartungsfähig. Um ihn zu ersetzen, drehen Sie (115) heraus und nehmen das Gehäuse vom Griff. Achten Sie darauf, daß das richtige Teil verwendet wird. Stellen Sie sicher, daß die Kabelklemme (116) ersetzt wird.

Einheiten für Großbritannien sind schon mit 12 m Kabel verkabelt worden. Achten Sie darauf, daß der Kabelschutz aufbewahrt wird und am neuen Kabelsatz ersetzt wird.

Griffbefestigung (126) - Siehe Reparaturdiagramm E12897

Sind die Befestigungen beschädigt, dann entfernen Sie die Schraube (148). Die Passung ist nicht dauerhaft und muß vorsichtig behandelt werden, bevor das Ersatzteil montiert wird. Die Halterungen werden als Paar geliefert und sind links und rechts. Achten Sie darauf, daß beide (176) ersetzt werden, um die Griffe zu isolieren und in extremen Umständen einen möglichen Elektroschock auszuschließen.

Griffe (127)

Der obere Griff (127) ist isoliert und ist spezifisch für die verkabelten Einheiten. Zum Lagern und Entfernen müssen die Schrauben (144) entfernt werden. Beim Ersetzen der Griffe vollständig in Halterung einfügen und Schraube ersetzen.

Teile-Satz (300) wurde aufgrund der großen Anzahl von Neuteilen für diese neuen Geräte eingeführt
Akku-Geräte GFC1234, GFC1238 und GFC2438 verwenden Sie bitte Teile-Satz: 570688-05
230V Geräte GF1034,GF1234, GF1438, GF1838, GF834 und GF934 verwenden Sie bitte Teile-Satz: 570688-04

576608-05 beinhaltet Pos.: 108,110,114,128,129,142,144,148 und 172

576608-04 beinhaltet Pos.: 114,128,129,142,144,148,172 und 500

R11301

GF834 / GF934 / GF1034 / GF1234 / GF1438 / GF1838

Allgemeine Informationen

Betriebsdaten des Induktionsmotors (101)

GF834 800 WP/N 573989-02 beinhaltet einen Kondensator.
GF934 1000 WP/N 573989-04 beinhaltet einen Kondensator .
GF1034 1000 WP/N 375413-07 beinhaltet einen Kondensator .
GF1234 1200 WP/N 375413-08 beinhaltet einen Kondensator .
GF1438 1400 WP/N 375413-09 beinhaltet einen Kondensator .
GF1838 1800 WP/N 375413-10 beinhaltet einen Kondensator .

Isolierung / Sicherheit

An den Kabeleintrittsstellen der Abdeckung (133) werden die Einheiten mit klebrigem Schaumgummi versehen, um zu verhindern, daß Wasser in den Motor eindringt. Diese Teile werden an der Unterseite der Abdeckung und an den Kabeln (109 und 152) angebracht und müssen durch diese Stellen gehen. An den Griffbefestigungen (126) befinden sich 2 geformte Schaumkissen (176).

Radfeststellmechanismus (150)

Vor dem Justieren des Radmechanismus Einheit von der Stromversorgung trennen. Um die Räder vollständig festzustellen, ziehen Sie den Hebel (121), nehmen das Gewicht von den Hinterrädern oder legen die Maschine auf die Seite und drehen dann den Kabeljustierer im Gegensinn des Uhrzeigers vom Griff heraus. Lösen Sie den Hebel, indem Sie auf den Antrieb (124) drücken, und wiederholen Sie die Justierung. Wenn der Hebel wieder gezogen wird, sollte kein Spiel im Hinterrad vorhanden sein.

Schalterkasten (102)

Vernietetes Teil, nicht wartungsfähig. Um ihn zu ersetzen, drehen Sie (115) heraus und nehmen das Gehäuse vom Griff. Achten Sie darauf, daß das richtige Teil verwendet wird. Stellen Sie sicher, daß die Kabelklemme (116) ersetzt wird.

Einheiten für Großbritannien sind schon mit 12 m Kabel verkabelt worden. Achten Sie darauf, daß der Kabelschutz aufbewahrt wird und am neuen Kabelsatz ersetzt wird.

Griffbefestigung (126) - Siehe Reparaturdiagramm E12897

Sind die Befestigungen beschädigt, dann entfernen Sie die Schraube (148). Die Passung ist nicht dauerhaft und muß vorsichtig behandelt werden, bevor das Ersatzteil montiert wird. Die Halterungen werden als Paar geliefert und sind links und rechts. Achten Sie darauf, daß beide (176) ersetzt werden, um die Griffe zu isolieren und in extremen Umständen einen möglichen Elektroschock auszuschließen.

Griffe (127)

Der obere Griff (127) ist isoliert und ist spezifisch für die verkabelten Einheiten. Zum Lagern und Entfernen müssen die Schrauben (144) entfernt werden. Beim Ersetzen der Griffe vollständig in Halterung einfügen und Schraube ersetzen.

Teile-Satz (300) wurde aufgrund der großen Anzahl von Neuteilen für diese neuen Geräte eingeführt
Akku-Geräte GFC1234, GFC1238 und GFC2438 verwenden Sie bitte Teile-Satz: 570688-05
230V Geräte GF1034,GF1234, GF1438, GF1838, GF834 und GF934 verwenden Sie bitte Teile-Satz: 570688-04

576608-05 beinhaltet Pos.: 108,110,114,128,129,142,144,148 und 172

576608-04 beinhaltet Pos.: 114,128,129,142,144,148,172 und 500