



HOBELMASCHINE

KW711-----A

TYPE 2



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
102	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
103	1	323002	ANTRIEBSRAD	
105	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
110	1	918595-01	ENDKAPPE	
111	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
112	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
114	1	870512	MUTTER	
115	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
116	1	918405	PLATTE	
117	1	917294	BODENPLATTE	
119	4	911216	SCHRAUBE	
120	1	911638	FUEHRUNGSRIEMEN	
121	1	917296	ANTRIEBSRAD	
122	1	321200	RIEMENANTRIEB	
123	1	330060-53	KABELSATZ	GB
123	1	330060-53	KABELSATZ	IE
123	1	330060-53	KABELSATZ	KW
123	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)	ZA
123	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)	NO
123	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)	PT
123	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)	SE
123	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)	FR
123	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)	GR
123	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)	NL
123	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)	DK
123	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)	ES
123	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)	FI
123	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)	AT
123	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)	BE
123	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)	DE
123	1	330080-05	KABELSATZ	CH
123	1	330080-05	KABELSATZ	IT
124	1	770235	SCHUTZ	
125	1	322001	SCHALTER	
127	1	321384	KONDENSATOR	
128	2	877898	KOHLEHALTER	
129	2	915068-01	KOHLE + FEDER	
130	2	878846	LITZE 360MM	
131	1	878817	LAGER ZSB	
132	10	911060	SCHRAUBE	
135	1	330003-31	KUGELLAGER	
136	1	330003-39	KUGELLAGER	
137	1	916980	PLATTE	
138	1	917307	UNTERLEGSCHIEBE	
139	4	911388	SCHRAUBE	
140	1	372937-05	GEHAEUSEPAAR	
141	1	330004-02	NADELLAGER	
142	2	917424	SCHRAUBE	
143	1	917752	LÜFTER	
145	2	878428	HALTER	
146	2	918610	ABDECKUNG	
148	10	325377-00	SCHRAUBE (VORL.)	
170	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
171	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
172	1	807043	SCHLUESSEL	
173	1	870490	FEDER	
174	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
178	1	911079	SCHRAUBE	

HOBELMASCHINE

KW711-----A

TYPE 2



187	6	911325	SCHRAUBE
816	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR



R10047

KW710 KW711 KW713

Hobelmaschinen

Bemerkungen

Die Schrauben der Messertrommel sollten auf ein Drehmoment von zwischen 3 - 8 Nm angezogen werden.

Mu ß der vordere Schuh (104) ausgewechselt werden, ist die Einheit auszutauschen.

Zum Öffnen des Gehäuses entfernen Sie die Kohlebürsten, den Griff ZSB, die Grundplatte, den Einstellknopf (112), den Gehäuseeinsatz (174) und die Feder (186).

Das Antriebsrad auf der Ankerwelle hat ein Linksgewinde.
Das Antriebsrad der Welle der Messertrommel wird aufgebracht.

Alle Hobelmaschinen
Feld-Kaltwiderstand 5,3 Ohm

KW710-GB01
Anker-Kaltwiderstand 10,9 Ohm

Alle anderen Hobelmaschinen
Anker-Kaltwiderstand 8,4 Ohm