







BANDSÄGE

P3315-----A

TYPE 1



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants	
101	1	949772-19	KONDENSATOR		EBS3401 / P3315
102	2	860084-08	SCHRAUBE		
103	1	860470-02	KONTAKT		EBS3401 UK
103	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		EBS3403
103	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		C/W MICRO SWITCH
103	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		EBS3401 ES
104	1	860468-02	VERBINDER		EBS3403
105	1	860452-00	BUSHING		
106	2	860463-00	KLAMMER		
107	2	860462-00	KABEL		
108	1	860452-01	DICHTUNG		
109	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		EBS3403 ES
109	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		EBS3401 UK
109	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		EBS3401 ES
110	1	860459-00	SCHALTERKASTEN		
111	1	860112-06	FEDER		
112	1	860469-00	SPERRE		
113	1	860461-00	SCHALTERKASTEN		
114	2	860466-00	DICHTUNG		
115	2	860112-05	FEDER		
116	2	860077-01	UNTERLEGSCHIEBE		
117	1	860464-00	KNOPF		
118	1	863301-00	SICHERHEITSSTIFT		
119	1	949785-02	NEON		EBS3401 / P3315
119	1	949785-03	NEON		EBS3403
120	1	860465-00	KNOPF		
121	2	860084-17	SCHRAUBE		
122	1	860460-00	ABDECKUNG		
123	1	863122-01	DICHTUNG		
124	1	863151-00	HALTERUNG		C/W MICRO SWITCH
125	1	860084-04	SCHRAUBE		C/W MICRO SWITCH
126	1	863124-15	MIKROSCHALTER		C/W MICRO SWITCH
127	1	863118-00	KAPPE		C/W MICRO SWITCH
128	1	860472-00	KABEL ZSB		EBS3401 EURO
128	1	860618-00	KABEL		EBS3403
129	1	860637-00	STECKER 3 PHASE		EBS3403
130	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		EBS3403
130	1	864519-29	SCHALT.KASTEN ZSB		EBS3401 UK
130	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		EBS3401 ES
131	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		EBS3401 UK
131	1	864519-29	SCHALT.KASTEN ZSB		EBS3401 ES
131	1	192101	SCHALT.KASTEN ZSB		EBS3403
132	1	860442-01	VORD.GLOCKENLAGER		
133	1	868768-07	KUGELLAGER		
134	1	860447-00	BUSHING		
135	1	868412-01	FELD ZSB		EBS3401 / P3315
135	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		EBS3403
136	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		EBS3401 ES
136	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		EBS3403 ES
136	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		EBS3401 UK
137	4	863119-00	VERBINDUNGSSTANGE		
138	1	860443-00	ENDKAPPE		
139	1	860445-00	ABDECKUNG		
140	1	860444-00	LÜFTER		
141	1	860080-02	RING		
142	1	868532-00	ANKER		
143	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		EBS3403
143	1	198857	MOTOR ZSB		EBS3401 / P3315



144	2	860428-00	SCHRAUBE
145	1	863263-01	SCHUTZ
146	1	949853-02	SCHRAUBE
147	2	863797-00	FUEHRUNGSBLOCK
148	2	862183-01	FUEHRUNGSBLOCK
149	2	860077-00	HALTER
150	1	949891-04	SCHRAUBE
151	1	863126-00	PLATTE
152	1	862012-01	STANGE
153	2	863795-00	BOLZEN
154	2	863128-00	EINSTELLER
155	1	862188-00	HALTERUNG
156	1	949891-02	SCHRAUBE
157	1	949722-04	FEDER
158	3	860073-14	UNTERLEGSCHEIBE
159	1	190596	RAHMEN ZSB
160	1	863471-00	KNOPF
161	1	949755-02	KUGELLAGER
162	1	869235-00	SCHLUESSELHALTER
163	1	863287-00	FUEHRUNG
164	1	860083-12	MUTTER M6
165	1	863468-03	KNOPF ZSB
166	3	860092-01	MUTTER
167	2	941602-00	UNTERLEGSCHEIBE
168	2	860094-00	SCHRAUBE (VORL.)
169	1	863697-00	KNOPF ZSB
170	1	860098-04	SCHLUESSEL 6 MM
171	17	860074-03	UNTERLEGSCHEIBE
172	1	860093-00	SCHRAUBE
173	2	860083-18	MUTTER M5
174	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR
175	7	860083-04	MUTTER
176	1	862184-02	CRESCENT
177	4	860085-03	BOLZEN
178	1	949882-03	IMBUSSCHLUESSEL
179	1	862184-01	CRESCENT
180	1	864550-02	ANTR.RAD ZSB
181	1	863467-00	EINSATZ
182	1	949891-07	SCHRAUBE
183	1	949754-02	RIEMEN
184	4	860083-05	MUTTER RECHTS
185	2	949745-01	RING
186	2	863299-00	BANDRADACHSE
187	2	861721-06	KUGELLAGER
188	2	330003-05	KUGELLAGER
189	1	862204-01	ANSCHLAG
190	2	946469-00	KNOPF
191	2	860075-00	UNTERLEGSCHEIBE
192	2	862205-90	KLAMMER
193	2	949702-17	SCHRAUBE
194	1	862203-02	TISCH
195	1	949734-05	STIFT
196	1	863257-00	PLATTE
197	1	949853-09	SCHRAUBE
198	1	949760-02	EINSATZ
199	3	860301-09	BOLZEN
200	2	860073-04	UNTERLEGSCHEIBE
201	2	860083-05	MUTTER RECHTS
202	1	863150-02	BODENPLATTE RECHTS
203	1	942043-00	SCHRAUBE

BANDSÄGE

P3315-----A

TYPE 1



204	1	863149-02	BODENPLATTE LINKS	
205	2	860085-01	SCHRAUBE	
206	2	949745-02	HALTER	
207	2	863468-02	KNOPF	
208	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
208	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
209	1	863801-00	KOHLE	
210	1	197117	RAHMEN	
212	1	864550-01	ANTR.RAD ZSB	
213	2	863796-00	FUEHRUNGSBLOCK	
214	2	949873-01	FEDER	
215	1	949727-03	RING	
216	1	860093-04	SCHRAUBE	
217	2	330003-05	KUGELLAGER	
218	1	860076-03	UNTERLEGSCHEIBE	
220	1	862185-00	ANTRIEBSRAD	
223	1	860073-06	SCHEIBE	
246	1	863844-00	INSTRUMENT	E37460
247	1	861452-01	KNOPF	E37460
248	1	860074-03	UNTERLEGSCHEIBE	E37460
249	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	E37460
250	1	862007-00	SKALA	E37460
251	1	860083-03	MUTTER	E37460
252	1	863803-00	SCHIENE	E37460
254	1	863746-00	FUSS	E37462
255	1	863811-00	STANGE	E37462
256	1	864016-00	KNOPF	E37462
257	1	862004-00	CROSS BRACE	E37462
258	1	864016-00	KNOPF	E37462
259	1	863804-00	INSTRUMENT	E37462
260	1	949726-07	MUTTER	E37462
846	1	864782-01	TEILEBEUTEL ZSB	

R10034**EBS3401/3.**

Lösen Sie Spannung des Messers, um das Entfernen zu vereinfachen.

Die Antriebsradbolzen haben ein Linksgewinde (43).

Artikel 37 beinhaltet 42, 45, 46, 47.

Teil 69 beinhaltet Teile 12, 28, 32, 41, 42, 43, 44, 45, 78.

Teil 846 enthält Teile 4, 19, 27, 28, 32, 34, 35, 38, 47, 48, 49, 50, 56, 60, 70.