




Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung
001	05008-01004	Schaltergehäuse komplett	012	94189-03012	Flanscheinsatz
002	94189-03003	Schalter	013	94189-03011	Mechanische Dichtung
003	94657-03001	Kondensator	014	94189-03010	Wellendichtring
004	94189-03002	Dichtung Schaltergehäuse	015	94189-03009	Flansch
005	05008-01006	Motorgehäuse	016	94189-03008	Pumpenboden
006	94189-03001	Lüfterrad	017	94189-03007	Handgriff
007	94156-01006	Blindstopfen	018	94207-03020	Adapter TLS-Pumpe
008	05007-01003	Pumpengehäuse	o.Abb.	94207-03022	Platine TLS
009	94189-03016	Diffusor	o.Abb.	94207-03023	Steckdose TLS
010	05007-01004	Laufgrad			
011	94189-03013	O-Ring groß		Katalog-Nr.	Zubehör
			019	05013	Trockenlaufschutz