





05001

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung
001	05001-01001	Schaltergehäuse komplett	009	94156-01009	Laufrad
002	94156-01002	Schalter	010	94156-01010	O-Ring
003	94156-01003	Kondensator	011	94156-01011	Flanscheinsatz
004	05001-01004	Motorgehäuse	012	94156-01012	Flansch
005	94156-01005	Lüfterrad	013	94156-01013	Mechanische Dichtung
006	94156-01006	Blindstopfen	014	94156-01014	Wellendichtring
007	94156-01007	Pumpengehäuse	015	94156-01015	Handgriff
008	94156-01008	Diffusor	016	94156-01016	Pumpenboden