





05003

Pos.- Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Pos.- Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung
001	05003-01001	Wellendichtring	004	05003-01004	Mutter
002	05003-01002	O-Ring oben	005	05003-01005	O-Ring unten
003	05003-01003	Laufrad	006	05003-01006	Pumpenboden