





50008

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung
001	0190193	Druckschalter 400 V /4	022	50008-04022	Dichtung Kurbelgehäuse re.
002	50008-03006	Druckleitung	024	50008-04024	Riemenscheibe Aggregat
003	50008-03047	Druckleitung Zyl.1 - Zyl.2	025	50008-04025	Schraube Riemenscheibe
004	50008-03009	T-Stück DS-Kessel	026	50008-04026	Riemen
005	50008-03008	Winkel DS-Sicherheitsventil	027	50008-04027	Dichtung Kurbelgehäuse li.
006	50008-04006	Zylinderkopfdeckel	028	99999-63040	Lager 6304
007	50008-04007	Luftfilter	029	50008-04029	Ölschauglas kpl.
008	50008-04008	Zylinderkopfdichtung	030	50008-04030	Ölablaßschraube
009	50008-04009	Ventilplatte	031	50008-04031	Motor kpl.
010	50008-03065	Ventilplättchen	032	50008-04032	Keil
011	50008-04011	Ventilplattendichtung	033	50008-04033	Riemenscheibe Motor
012	50008-04012	Obere Zylinderdichtung	034	50008-04034	Achse kpl.
013	50008-04013	Zylinder	035	50008-04035	Rad
014	50008-04014	Untere Zylinderdichtung	036	99999-00002	Ablassventil 3/8" AG
015	50008-03029	Kolbenringe	037	50008-04037	Gummifuss
016	50008-03025	Kolben	038	50008-04038	Handgriff
017	50008-04017	Pleuel	039	50053-04040	Gussbrücke
018	50008-04018	Entlastungsleitung	040	101258	Manometer 1/8"
019	50008-04019	Rückschlagventil	041	50008-04041	Schutzgitter innen
020	50008-04020	Ölstopfen	o.Abb.	50008-04042	Schutzgitter außen
021	50008-04021	Wellendichtring	043	41535	Sicherheitsventil