





50015

| Pos.-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Bezeichnung | Pos.-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Bezeichnung |
|----------|----------------|-------------------------|----------|----------------|--------------------------|
| 001 | 50015-03001 | Winkelstück 3-Wege | 023 | 50015-03023 | Kesselstopfen |
| 002 | 50015-03002 | Zylinderkopf | 024 | 50015-03024 | Rückschlagventil (RSV) |
| 003 | 50015-03003 | Luftfilter | 035 | 50015-03035 | Lüfterrad |
| 004 | 50015-03004 | Zylinderkopfdichtung | 036 | 50015-03036 | Befestigung Lüfterrad |
| 005 | 50015-03005 | Ventilplatte | 037 | 50015-03037 | Abdeckung Motor |
| 006 | 50015-03006 | Ventilplättchen | 038 | 50015-03038 | Druckleitung Zyl.1-Zyl.2 |
| 008 | 50015-03008 | Obere Zylinderdichtung | 039 | 50015-03039 | Winkelstück Zylinderkopf |
| 009 | 50015-03009 | Untere Zylinderdichtung | 040 | 50015-03040 | Schutz vorne |
| 010 | 50015-03010 | Kolbenringe kpl. | 041 | 50015-03041 | Schutz hinten |
| 011 | 50015-03011 | Kolben kpl. | 042 | 50015-03042 | Gummigriff |
| 013 | 50015-03013 | Schauglas kpl. | 043 | 50015-03043 | Entlastungsleitung |
| 014 | 50015-03014 | Deckel Kurbelgehäuse | o.Abb. | 50015-03012 | Ölstopfen |
| 015 | 50015-03015 | Dichtung Kurbelgehäuse | o.Abb. | 50015-03033 | Überlastschutz |
| 016 | 50015-03016 | Kondensator 100 µF | o.Abb. | 50015-03017 | Motor – Verdichter |
| 018 | 50015-03018 | Druckleitung Zyl.-RSV | o.Abb. | 50041-03071 | Druckminderer |
| 019 | 50015-03019 | Achse kpl. | o.Abb. | 101258 | Manometer |
| 020 | 50015-03020 | Rad | o.Abb. | 190191 | Druckschalter |
| 021 | 99999-00002 | Ablassventil 3/8" AG | o.Abb. | 41535 | Sicherheitsventil |
| 022 | 50015-03022 | Gummifuß kpl. | | | |