




DREHBLATTSTICHSAGE

3103-----A

TYPE 102



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants	
1	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		GB
1	* 1	448716-01	ANKER		SE
1	* 1	448716-01	ANKER		FR
1	* 1	448716-01	ANKER		IT
1	* 1	448716-01	ANKER		NO
1	* 1	448716-01	ANKER		DE
1	* 1	448716-01	ANKER		DK
1	* 1	448716-01	ANKER		FI
2	1	448719-75	FELD		SE
2	1	448719-75	FELD		FR
2	1	448719-75	FELD		IT
2	1	448719-75	FELD		NO
2	1	448719-75	FELD		DE
2	1	448719-75	FELD		DK
2	1	448719-75	FELD		FI
2	1	448719-77	FELD ZSB 230V		GB
3	2	450374-05	KOHLE		
5	2	448083-01	KOHLEKASTEN ZSB		
6	2	448084-01	KOHLEKAPPE		
7	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
8	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		GB
8	1	444235-01	KABELSATZ		IT
8	1	93548-21	KABELSATZ (EURO)		FR
8	1	93548-21	KABELSATZ (EURO)		NO
8	1	93548-21	KABELSATZ (EURO)		SE
8	1	93548-21	KABELSATZ (EURO)		DE
8	1	93548-21	KABELSATZ (EURO)		DK
8	1	93548-21	KABELSATZ (EURO)		FI
9	1	330003-04	KUGELLAGER		
10	1	330003-09	KUGELLAGER		
11	1	448079-00	PLATTE		
12	1	696060-00	HALTER		
13	2	146453-00	DROSSEL		
14	2	330019-18	SCHRAUBE		
15	4	330013-15	SCHRAUBE		
16	9	86964-00	SCHRAUBE		
17	2	330013-03	SCHRAUBE		
18	2	158472-00	SCHRAUBE		
19	1	330013-02	SCHRAUBE		
20	1	144424-01	RING		
21	1	99164-06	SCHRAUBE (VORL.)		
22	1	144457-02	SCHRAUBE		
23	1	144434-00	HOHLSTIFT		
24	4	142940-00	SCHRAUBE		
25	1	146576-00	DICHTUNG		
27	1	158466-00	STIFT		
28	*1	399725-00	SCHUH		DATE FROM 5295
28	1	399725-00	SCHUH		DATE UP TO 5295
29	*1	679869-00	SCHAFT		
30	*1	679868-00	MESSERKLEMME		
32	1	450865-00	KUGELLAGER		
33	1	385238-00	NADELLAGER		
34	*1	448503-15	GETRIEBE		
35	1	135531-00	KUGELLAGER		
36	1	143462-02	PLATTE		
37	1	448489-03	PLATTE		
38	1	99279-08	SCHRAUBE		
39	*1	449824-07	GETR.GEH.		

DREHBLATTSTICHSAGE

3103-----A

TYPE 102



41	1	448528-06	ABDECKUNG	
42	1	447786-00	LUEFTERABDECKUNG	
43	1	447799-07	GEHAEUSE	
44	1	445217-02	HUELSE	
45	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
46	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
47	1	330005-01	KABELTUELLE	
48	1	142519-00	KABELKLEMME	
49	2	448172-00	ANSCHLUSSKLEMME	
51	1	144345-00	AUFKLEBER	DE
51	1	144345-04	TYPENSCHILD	SE
51	1	144345-04	TYPENSCHILD	DK
51	1	144345-04	TYPENSCHILD	FI
51	1	144345-04	TYPENSCHILD	NO
51	1	144345-05	AUFKLEBER	IT
51	1	144345-06	AUFKLEBER	GB
51	1	144345-07	AUFKLEBER	FR
52	1	157325-00	SCHUTZ	
55	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
56	2	135110-00	ANSCHLUSSKLEMME	
57	2	146459-00	ANSCHLUSSKLEMME	
58	1	450107-00	SCHILD	
99	1	99056-08	SCHLUESSEL	
800	1	429698-00	FETT	
846	1	449817-00	HALTER	



R10182

Teil 29 enth ä lt Teile 23,27.

Artikel 30 beinhaltet Artikel 21.

Artikel 34 beinhaltet Artikel 35.

Alle 3103 Kreiss ä gen sollten bei Reparatur auf Typ 102 Stand umger ü stet werden.

Bei der Reparatur ä lterer Kreiss ä gen, Typ 101 (d.h. alle Datumscode vor 88-40-K): Wenn Teile 34 oder 39 ben ö tigt werden, m ü ssen Teile 34, 39 und 20 ausgewechselt werden. Der Datumscode befindet sich auf der Unterseite des Feldgeh ä uses.

Artikel 1 beinhaltet 9, 10, 11, 12.