






R10251

Wenn Artikel 12 f ü r Typ D1 bis D4 ben ö tigt wird - mu ß auf D5 unter Verwendung von Artikel 4, 12, 78, 79, umgebaut werden.

Wenn Artikel 4 f ü r Typ D1 bis D4 ben ö tigt wird, mu ß auf D5 unter Verwendung von Artikel 4, 12, 78, 79 umgebaut werden.

Teil 1 enth ä lt Teile 16, 17, 19, 70.

KREISSÄGE

DN229-----A

TYPE 1

[illegible]

KREISSÄGE

DN229-----A

TYPE 1

[illegible]

KREISSÄGE

DN229-----A

TYPE 1



63	2	322319	MUTTER
64	2	322318	SCHRAUBE
65	1	322275	KNOPF
66	1	870465	BUCHSE
67	1	911762	SCHRAUBE
70	1	870405	UNTERLEGSCHEIBE
71	1	911635	HEBEL
72	2	916077	NIETE
73	2	918871	SCHEIBE
74	1	918366	GUMMI
75	1	917650	STECKER
75	1	917650	STECKER
75	1	917650	STECKER
75	1	917650	STECKER
75	1	917650	STECKER
75	1	917650	STECKER
75	1	917650	STECKER
75	1	917650	STECKER
75	1	917650	STECKER
75	1	917650	STECKER
75	1	917650	STECKER
75	1	917650	STECKER
75	1	917650	STECKER
75	1	917650	STECKER
75	1	917650	STECKER
75	1	917650	STECKER
75	1	917650	STECKER
75	1	917650	STECKER
77	2	321354	LITZE 70MM
78	*1	322462	LASCHE
79	*1	323253	SCHRAUBE
80	1	879604	LITZE 250MM
84	1	913155	SPANNER RING