




TISCHSÄGE

DN820-----A

TYPE 1

[illegible]

TISCHSÄGE

DN820-----A

TYPE 1



65	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR
65	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR
66	1	874070	STECKER
67	1	874255	LITZE
69	1	330003-19	LAGER
71	2	914633	KOHLE
72	1	324438-07	KABELSATZ (EURO)
72	1	324438-07	KABELSATZ (EURO)
72	1	324438-07	KABELSATZ (EURO)
72	1	324438-07	KABELSATZ (EURO)
72	1	324438-07	KABELSATZ (EURO)
72	1	324438-07	KABELSATZ (EURO)
72	1	324438-07	KABELSATZ (EURO)
72	1	324438-07	KABELSATZ (EURO)
72	1	324438-07	KABELSATZ (EURO)
72	1	324438-07	KABELSATZ (EURO)
72	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR
73	2	321345	KOHLEKAPPE
74	6	911325	SCHRAUBE
75	1	872352	FUEHRUNG ZSB
80	1	874698	KNOPF
81	1	872331	SCHUTZ
82	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR
83	1	322929	IMBUSSCHLUESSEL
84	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR