



©

4X4 MOWER

GFC1234---A

TYPE

1



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants	
101	1	377709-10	MOTOR ZSB		GFC2438
101	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		GFC1238
101	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		GFC1234
104	1	377719	FEDER		
105	1	747329	SCHRAUBE		NO.6X19
106	1	572743-00	BATTERIEABDECKUNG		
107	1	821057	SCHRAUBE		
108	1	572735-00	HALTER ZSB		
109	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
110	1	596307-00	SICHERUNG		50A
111	1	574867-00	GEHAEUSEPAAR		
112	1	375429	HEBEL		
114	2	830832	SCHEIBE M6		
115	1	681269-00	FEDER		
116	1	375430	SICHERH.SCHALTER		
118	1	747329	SCHRAUBE		NO.6X19
120	1	571189-00	GEHAEUSE RECHTS		
121	1	571191-00	HEBEL		
122	1	572689-00	FEDER		
123	1	570617	FEDER		
124	1	571192-00	ANTRIEB		
125	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
126	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
127	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
128	1	830664	BOLZEN		M6X45
129	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		M6 HEX
131	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		GFC1238
131	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		GFC2438
131	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		GFC1234
133	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
134	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		GFC1238
134	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		GFC1234
134	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		GFC2438
135	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
138	1	747329	SCHRAUBE		NO.6X19
139	1	570631	FEDER		
140	1	375453	STANGE		
141	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
142	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
143	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
144	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
145	4	570613	PLATTE		
146	1	747329	SCHRAUBE		NO.6X19
147	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
148	1	747329	SCHRAUBE		NO.6X19
150	1	574827-00	BUEGEL ZSB		
151	1	571640-00	FEDER		
152	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
154	1	572734-00	RAD ZSB		
155	1	570632	FEDER		
156	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
157	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
158	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
159	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
160	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
161	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
163	4	832530	SCHRAUBE		
165	1	375414	MESSER VORRICHTUNG		

4X4 MOWER

GFC1234---A

TYPE

1



166	1	570655	MESSER	38CM	
166	1	572478-00	MESSER	34CM	
167	1	375417	UNTERLEGSCHIEBE		
168	1	570630	MUTTER		
169	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
170	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	40L	
171	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	40L	
172	1	915859	HALTKLAMMER		
173	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
174	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	34CM	
174	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	38CM	
177	1	375438-01	LASCHE		
190	1	572909-01	ACCU 12V - 1.2AH	GFC1234	
190	1	575284-00	ACCU 24V - 1.2AH	GFC2438	
190	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	GFC1238	
191	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	GFC2438	
191	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	GFC1238	
191	1	372878	BAND	GFC1234	
193	1	574428-00	BATTERY VERBINDUNG	GFC2438	
193	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	GFC1234	
193	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	GFC1238	
194	1	573425-00	LITZE		
195	1	375903	GEHAUESCHALTER		
196	1	330021-06	MUTTER		
197	1	368049	UNTERLEGSCHIEBE		
198	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
199	1	375906	KONTAKT		
200	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
201	1	375908	FEDER		
202	1	376949	KOHLE ZSB		
203	1	376948	VERBINDER		
204	1	375905	KONTAKT		
205	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
206	1	376946	KOHLE		
207	1	242274-00	EINSATZ		
208	1	375346	KOHLEFEDER		
209	1	821057	SCHRAUBE		
300	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
400	1	579087-00	GRASFANGSACK ZSB	32 LITRE	
400	1	579088-00	GRASFANGSACK ZSB	40 LITRE	
700	1	574834-01	LADEGERAET ZSB	GB	
700	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	GB	gfc2438
700	1	577093-01	LADEGERAET 12V EURO	QW	
700	1	577417-01	LADEGERAET ZSB	QW	gfc2438
800	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		

R11301

GF834 / GF934 / GF1034 / GF1234 / GF1438 / GF1838

Allgemeine Informationen

Betriebsdaten des Induktionsmotors (101)

GF834 800 WP/N 573989-02 beinhaltet einen Kondensator.
GF934 1000 WP/N 573989-04 beinhaltet einen Kondensator .
GF1034 1000 WP/N 375413-07 beinhaltet einen Kondensator .
GF1234 1200 WP/N 375413-08 beinhaltet einen Kondensator .
GF1438 1400 WP/N 375413-09 beinhaltet einen Kondensator .
GF1838 1800 WP/N 375413-10 beinhaltet einen Kondensator .

Isolierung / Sicherheit

An den Kabeleintrittsstellen der Abdeckung (133) werden die Einheiten mit klebrigem Schaumgummi versehen, um zu verhindern, daß Wasser in den Motor eindringt. Diese Teile werden an der Unterseite der Abdeckung und an den Kabeln (109 und 152) angebracht und müssen durch diese Stellen gehen. An den Griffbefestigungen (126) befinden sich 2 geformte Schaumkissen (176).

Radfeststellmechanismus (150)

Vor dem Justieren des Radmechanismus Einheit von der Stromversorgung trennen. Um die Räder vollständig festzustellen, ziehen Sie den Hebel (121), nehmen das Gewicht von den Hinterrädern oder legen die Maschine auf die Seite und drehen dann den Kabeljustierer im Gegensinn des Uhrzeigers vom Griff heraus. Lösen Sie den Hebel, indem Sie auf den Antrieb (124) drücken, und wiederholen Sie die Justierung. Wenn der Hebel wieder gezogen wird, sollte kein Spiel im Hinterrad vorhanden sein.

Schalterkasten (102)

Vernietetes Teil, nicht wartungsfähig. Um ihn zu ersetzen, drehen Sie (115) heraus und nehmen das Gehäuse vom Griff. Achten Sie darauf, daß das richtige Teil verwendet wird. Stellen Sie sicher, daß die Kabelklemme (116) ersetzt wird.

Einheiten für Großbritannien sind schon mit 12 m Kabel verkabelt worden. Achten Sie darauf, daß der Kabelschutz aufbewahrt wird und am neuen Kabelsatz ersetzt wird.

Griffbefestigung (126) - Siehe Reparaturdiagramm E12897

Sind die Befestigungen beschädigt, dann entfernen Sie die Schraube (148). Die Passung ist nicht dauerhaft und muß vorsichtig behandelt werden, bevor das Ersatzteil montiert wird. Die Halterungen werden als Paar geliefert und sind links und rechts. Achten Sie darauf, daß beide (176) ersetzt werden, um die Griffe zu isolieren und in extremen Umständen einen möglichen Elektroschock auszuschließen.

Griffe (127)

Der obere Griff (127) ist isoliert und ist spezifisch für die verkabelten Einheiten. Zum Lagern und Entfernen müssen die Schrauben (144) entfernt werden. Beim Ersetzen der Griffe vollständig in Halterung einfügen und Schraube ersetzen.

Teile-Satz (300) wurde aufgrund der großen Anzahl von Neuteilen für diese neuen Geräte eingeführt
Akku-Geräte GFC1234, GFC1238 und GFC2438 verwenden Sie bitte Teile-Satz: 570688-05
230V Geräte GF1034,GF1234, GF1438, GF1838, GF834 und GF934 verwenden Sie bitte Teile-Satz: 570688-04

576608-05 beinhaltet Pos.: 108,110,114,128,129,142,144,148 und 172

576608-04 beinhaltet Pos.: 114,128,129,142,144,148,172 und 500

R11301

GF834 / GF934 / GF1034 / GF1234 / GF1438 / GF1838

Allgemeine Informationen

Betriebsdaten des Induktionsmotors (101)

GF834 800 WP/N 573989-02 beinhaltet einen Kondensator.
GF934 1000 WP/N 573989-04 beinhaltet einen Kondensator .
GF1034 1000 WP/N 375413-07 beinhaltet einen Kondensator .
GF1234 1200 WP/N 375413-08 beinhaltet einen Kondensator .
GF1438 1400 WP/N 375413-09 beinhaltet einen Kondensator .
GF1838 1800 WP/N 375413-10 beinhaltet einen Kondensator .

Isolierung / Sicherheit

An den Kabeleintrittsstellen der Abdeckung (133) werden die Einheiten mit klebrigem Schaumgummi versehen, um zu verhindern, daß Wasser in den Motor eindringt. Diese Teile werden an der Unterseite der Abdeckung und an den Kabeln (109 und 152) angebracht und müssen durch diese Stellen gehen. An den Griffbefestigungen (126) befinden sich 2 geformte Schaumkissen (176).

Radfeststellmechanismus (150)

Vor dem Justieren des Radmechanismus Einheit von der Stromversorgung trennen. Um die Räder vollständig festzustellen, ziehen Sie den Hebel (121), nehmen das Gewicht von den Hinterrädern oder legen die Maschine auf die Seite und drehen dann den Kabeljustierer im Gegensinn des Uhrzeigers vom Griff heraus. Lösen Sie den Hebel, indem Sie auf den Antrieb (124) drücken, und wiederholen Sie die Justierung. Wenn der Hebel wieder gezogen wird, sollte kein Spiel im Hinterrad vorhanden sein.

Schalterkasten (102)

Vernietetes Teil, nicht wartungsfähig. Um ihn zu ersetzen, drehen Sie (115) heraus und nehmen das Gehäuse vom Griff. Achten Sie darauf, daß das richtige Teil verwendet wird. Stellen Sie sicher, daß die Kabelklemme (116) ersetzt wird.

Einheiten für Großbritannien sind schon mit 12 m Kabel verkabelt worden. Achten Sie darauf, daß der Kabelschutz aufbewahrt wird und am neuen Kabelsatz ersetzt wird.

Griffbefestigung (126) - Siehe Reparaturdiagramm E12897

Sind die Befestigungen beschädigt, dann entfernen Sie die Schraube (148). Die Passung ist nicht dauerhaft und muß vorsichtig behandelt werden, bevor das Ersatzteil montiert wird. Die Halterungen werden als Paar geliefert und sind links und rechts. Achten Sie darauf, daß beide (176) ersetzt werden, um die Griffe zu isolieren und in extremen Umständen einen möglichen Elektroschock auszuschließen.

Griffe (127)

Der obere Griff (127) ist isoliert und ist spezifisch für die verkabelten Einheiten. Zum Lagern und Entfernen müssen die Schrauben (144) entfernt werden. Beim Ersetzen der Griffe vollständig in Halterung einfügen und Schraube ersetzen.

Teile-Satz (300) wurde aufgrund der großen Anzahl von Neuteilen für diese neuen Geräte eingeführt
Akku-Geräte GFC1234, GFC1238 und GFC2438 verwenden Sie bitte Teile-Satz: 570688-05
230V Geräte GF1034,GF1234, GF1438, GF1838, GF834 und GF934 verwenden Sie bitte Teile-Satz: 570688-04

576608-05 beinhaltet Pos.: 108,110,114,128,129,142,144,148 und 172

576608-04 beinhaltet Pos.: 114,128,129,142,144,148,172 und 500