


BOHRHAMMER

H502-----A

TYPE 1



BOHRHAMMER

H502-----A

TYPE 1



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
6	1	890184	KABELTUELLE	
7	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	GB
7	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	AU
9	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
10	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	CHUCK S2A
14	5	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
15	2	812171	SCHRAUBE	
16	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
18	1	807285-06	KONDENSATOR	NO
18	1	807285-06	KONDENSATOR	SE
18	1	807285-06	KONDENSATOR	SG
18	1	807285-06	KONDENSATOR	GB
18	1	807285-06	KONDENSATOR	IL
18	1	807285-06	KONDENSATOR	NL
18	1	807285-06	KONDENSATOR	DE
18	1	807285-06	KONDENSATOR	DK
18	1	807285-06	KONDENSATOR	FI
18	1	807285-06	KONDENSATOR	BE
18	1	807285-06	KONDENSATOR	CH
18	1	807285-06	KONDENSATOR	CL
18	1	807285-06	KONDENSATOR	AE
18	1	807285-06	KONDENSATOR	AT
18	1	807285-06	KONDENSATOR	AU
22	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
24	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
25	3	812171	SCHRAUBE	
26	1	330034-00	BOHRF.SCHL. 10MM	CHUCK NON S2A
26	1	330034-07	BOHRF.SCHLUESSEL	CHUCK S2A
34	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
37	2	847709	FEDER	
38	2	372523	KOHLE	
39	2	846076	KOHLEKASTEN	

BOHRHAMMER H502-----A



R10573

Wenn der Motor f ü r Typ H1 ersetzt werden mu ß , Artikel 1, Motor und Artikel 11, 12, Litzen, vom Typ H1A, verwenden.

Wenn Artikel Nr. 21 oder Nr. 23 ben ö tigt werden, so sind Artikel Nr. 3, Geh ä use, und Artikel Nr. 35, Getriebegeh ä use, zu verwenden.

Wenn Artikel 35, Getriebegeh ä use, verwendet wird, auch ein neues Geh ä use einbauen.