




AKKU-STICHSÄGE

KC966-----A

TYPE 1



Pos. Nr	Ersatzteilnummer		Beschreibung	Preis	Variants
1	1	559924-00	GEHAEUSEPAAR		
2	1	559925-00	SCHALTER ZSB		
3	1	559926-00	VERBINDERBLOCK ZSB		
5	7	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
6	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
7	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
8	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
9	1	559931-00	FESTSTELLKNOPF		
10	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
11	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
12	3	559934-00	UNTERLEGSCHEIBE		
14	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
15	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
16	1	559938-00	SCHUTZ		
17	2	559939-00	UNTERLEGSCHEIBE		
18	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
19	4	559941-00	UNTERLEGSCHEIBE		
20	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
21	1	559944-00	KUGELLAGER		
22	1	559942-00	SPRENGRING		
23	2	559945-00	ROLLER		
24	2	559946-00	SCHRAUBE		
25	1	559947-00	KLAMMER		
26	1	559948-00	BUEGEL		
27	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
28	2	559950-00	SCHRAUBE		
30	1	559952-00	SCHUH		
31	1	559953-00	SCHLUESSEL		



R10094

KC966 Akku-Stichs ä ge

Hinweise:

- 1) Dieses Produkt l ä ß t sich ohne Spezialwerkzeug zerlegen und wieder zusammensetzen
- 2) Der Schalter ist statisch sensibel. Treffen Sie angemessene Vorsichtsma ß nahmen, wenn Sie damit hantieren.