




STICHSÄGE

KS656PE---D

TYPE

4



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
1	1	576376-03	MOTOR ZSB	
2	1	373541	GETR.GEH.	
3	1	795648	UNTERLEGSCHEIBE	
4	1	373642	GETRIEBE	
5	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
6	1	368389	ROLLER	
7	2	812171	SCHRAUBE	
8	1	571128-04	GETRIEBE ZSB	
9	1	795699	STIFT	
10	1	373651	HALTERUNG	
11	2	795656	PLATTE	
13	1	828446	DROSSEL ZSB	
14	1	811666	LITZE	
15	1	811679	LITZE	
16	1	809483-04	SCHALTER	
17	1	368329-03	PCB ZSB	
18	1	770235	SCHUTZ	
19	1	330060-53	KABELSATZ	GB
19	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)	QS
19	1	330080-05	KABELSATZ	CH
19	1	330080-06	KABELSATZ	XE
20	1	373552-01	KNOPF	
21	1	373553	KAMM	
22	1	795639	SCHUH ZSB	
23	1	805981-00	HALTERUNG	
24	2	376409	SCHRAUBE	
25	1	580148-01	GEHAEUSEPAAR	
26	1	369008	SCHUTZ	
27	1	373957	FEDER	
28	8	747329	SCHRAUBE	
30	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
31	1	373654	HALTERUNG	
32	1	373549	SCHAFT	
33	1	373657	BUEGEL	
34	1	582850-00	KUGELLAGER	
36	1	376010-01	ANTRIEB	
37	1	373554	DICHTUNG	
38	3	792868	STIFT	
39	2	795647	KLAMMER	
40	4	821032	SCHRAUBE	
41	1	373658	HALTERUNG	
42	1	373962	KLAMMER	
43	1	373963	EINSATZ	
44	1	371950	FEDER LINKS	
45	1	371951	FEDER RECHTS	
46	1	370168-04	ANTRIEB	
47	1	571131-00	TEILEPAKET (SATZ)	
48	2	370170	SPRENGRING	
49	2	847709	FEDER	
50	2	372523	KOHLE	
51	2	846076	KOHLEKASTEN	
52	1	795666	PLATTE	