





BOHRER

P8520K----A

TYPE 1



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants	
3	* 1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		TYPE H1B NON S2A
7	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
10	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
18	1	739313	ANTR.WELLE ZSB		
20	1	739491	GETRIEBE		
200	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	GB	
200	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	NL	
200	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	NO	
200	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	SE	
200	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	FI	
200	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	FR	
200	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	IT	
200	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	BE	
200	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	DE	
200	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	DK	
200	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	AE	
200	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	AT	
200	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	AU	
205	1	330033-15	BOHRFUTTER 10MM		H1A/H1B CHUCK S2A
205	1	847430	BOHRFUTTER 10MM		TYPE H1B NON S2A
205	1	847430	BOHRFUTTER 10MM		TYPE H1A NON S2A
222	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
223	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
228	1	330034-00	BOHRF.SCHL. 10MM		TYPE H1A NON S2A
228	1	330034-07	BOHRF.SCHLUESSEL		H1A/H1B CHUCK S2A
231	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
234	1	739302	BUCHSE		EARLIER TYPE H1
248	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
500	1	805434	SPEZIALSCHRAUBE		
502	8	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
611	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
612	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		TYPE H1B NON S2A
612	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		TYPE H1A NON S2A
612	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		LATER TYPE H1
694	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
737	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
757	1	739316	NADEL		

R10807

Ältere Ausführung kann durch eine Schelle, Artikel Nr. 12 identifiziert werden, welche mittels einer Schraube durch den Griff des Gehäuses gesichert wird.

Wenn Artikel 7, Gehäuse, für ältere Ausführung benötigt wird, Artikel 7 und 612 von der neueren Ausführung verwenden und Artikel 234, 501, 531, 562, 612 von der älteren Ausführung verschrotten.

Artikel 501, Schraube, nicht mehr lieferbar (ältere Version).

Wird Artikel 3, Schalter, für Typ H1-H1a benötigt - so ist Typ H1b umzubauen unter Verwendung von Artikel 3, Schalter, und Artikel 7, Gehäuse.