

Illustration Bedienung (lenkstange)

0603_003_00




Illustration Bedienung (lenkstange)

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	YF1430058	Lenkstange
2	1	YF1430069	Getriebe (Riemenspanner)
3	2	YF1290225	Klemme (kabel)
4	1	YF1430089	Beschleuniger (Mit Schnur)
5	1	YF1370279	Markierung
6	1	YF1430110	Steuerunghebel 1LA203EN4
7	1	YF1430111	Steuerunghebel 1LA200EN4+1DS15029
8	1	YF1430099	Gehaeuse
9	4	YN6327600	Schraube
10	4	YN4375500	Unterlegscheibe
11	2	YN6243651	Schraube
12	2	YN2847410	Manopla
13	4	YN1762150	Schelle
14	2	YF1430109	Getriebe (Aufschließen)
15	2	YN6199800	Schraube
16	1	YN5380660	Kupplungs-symbol
17	2	YN5380665	Markierung (bremse)
18	1	YN5380805	Gas-symbol
19	1	YN5380870	Schild
20	2	YN5852100	Reten (Funda)
21	2	YF1430101	Schwingungsdaempfer

Illustration Drehschalter

0603_004_00




Illustration Drehschalter

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	YF1430030	Steuerstange
2	1	YF1430080	Buegelschraube
3	1	YF1430034	Hebel (Drehschalter)
4	2	YN0404500	Buchse mit flansch
5	1	YN1470200	Mutter
6	1	YN4384410	Unterlegscheibe
7	1	YN3753600	Knopf
8	1	YN3111500	Feder
9	1	YN1458500	Mutter
10	1	YN1054900	Splint
11	1	YN6005810	Gabel
12	1	YN3552150	Bolzen
13	1	YN1050600	Splint
14	1	YN1457400	Mutter
15	1	YF1430050	Gehaeuse
16	1	YF1430070	Markierung (Gangschaltanlage)
17	4	YN6255100	Schraube
18	1	YN6269100	Schraube

Illustration Getriebe

0603_002_00




Illustration Getriebe

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	YF1430028	Riemenscheibe (Motor)
2	1	YF1430029	Riemenscheibe (Schaltung)
3	1	YF1430035	Riemenspanner
4	1	YF1430036	Stütze
5	1	YF1231615	Lager
6	1	YF1430066	Abstandstueck
7	1	YF1411623	Blech (Führung)
8	1	YN0950750	Riemen Optibelt ZX/X10 33 1/2
9	1	YN6309758	Schraube
10	1	YN4376400	Unterlegscheibe
11	3	YN6274100	Schraube
12	3	YN1457570	Mutter
13	1	YN0643400	Keil
13	2	YN0643400	Keil
14	1	YN6248800	Schraube
15	1	YN4365400	Scheibe
16	1	YN0642950	Feder
17	2	YN4382550	Scheibe
18	1	YN6332800	Schraube
19	1	YN1463800	Mutter
20	1	YN1470200	Mutter
21	1	YF1325050	Platte
22	6	YN6205900	Schraube
23	6	YN4358110	Scheibe
24	1	YN3107660	Feder
25	1	YN0109400	Seeger-ring
26	1	YN0643650	Feder
28	1	YF1430093	Hebel (Bremsbacke)
29	1	YF1430095	Bremsbacke
30	1	YF1430096	Aufnahmetrommel
31	1	YN6212900	Schraube
32	1	YN1454200	Mutter
33	1	YN0404500	Buchse mit flansch
34	1	YN0109400	Seeger-ring
35	1	YN4394400	Unterlegscheibe
36	1	YN4392150	Unterlegscheibe
37	1	YF1430117	Befestigungsplatte

Illustration Getriebegehäuse

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	YF1430001	Getriebegehäuse
2	1	YF1430002	Oberer deckel
3	1	YF1430003	Eingangswelle
4	1	YF1430004	Welle (Rückwärtsgang)
5	1	YF1430094	Welle
6	1	YF1430008	Zahnrad
7	1	YF1430009	Zahnrad
8	1	YF1430010	Gleitstück (Gangschaltung)
9	1	YF1430011	Ganghebel (Intern)
10	1	YF1430014	Ganghebel
11	1	YF1400821	Federhalter
12	1	YF1430088	Ölstandsdeckel
13	1	YF1430098	Schraubbolzen
14	2	YN1257000	Lager
15	2	YN1252300	Lagerschale
16	2	YN1263860	Lagerschale
17	1	YN0204810	Dichtring
18	5	YN0203000	Dichtring
19	1	YN0118500	Seeger-ring
20	2	YN5124300	Stift
21	2	YN5117300	Elastiksplint
22	1	YN3104250	Feder
23	1	YN4745400	Kugel 3/8"
24	1	YN5005130	Zwischenlage
25	5	YN6278500	Schraube
26	5	YN4365400	Scheibe
27	1	YN4399200	Unterlegscheibe
28	1	YN0306800	Dichtring
29	2	YN5002995	Zwischenlage
30	2	YN4369400	Scheibe

Illustration Hubladebühne

0603_007_00

○ = Transporter 270-2700
 ⊛ = Transporter 340-3400




Illustration Hubladebühne

Bild Nr.	St.-Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1		-	Nicht verfügbar für diesen produkt
2	1	YF1370136	Sicherung
3	2	YF1370180	Bolzen
4		-	Nicht verfügbar für diesen produkt
5	1	YF1430176	Hubladebühne (Grau) Dx 2.5q - 3.4q
6	1	YF1430175	Hubladebühne (Grau) Sx 2.5q - 3.4q
7		-	Nicht verfügbar für diesen produkt
8	2	YF1370140	Schutz (Hubladebühne)
9		-	Nicht verfügbar für diesen produkt
10	1	YN1060200	Splint
11	1	YN3118060	Feder
12	1	YF400211590	Griff VALPA 1024
13	6	YN3752850	Knopf
14	1	YN4371100	Flachscheibe
15	1	YN1458500	Mutter
16	6	YN5270040	Stopfen
17	2	YN5267550	Stopfen
18	2	YN6199800	Schraube
19	2	YN4358110	Scheibe
20	6	YN6267000	Schraube
21	6	YN1457400	Mutter
22.1		-	Nicht verfügbar für diesen produkt
22.2	1	YF1370190	Markierung 350kg
23.1		-	Nicht verfügbar für diesen produkt
23.2		-	Nicht verfügbar für diesen produkt
24.1		-	Nicht verfügbar für diesen produkt
24.2		-	Nicht verfügbar für diesen produkt
25.1		-	Nicht verfügbar für diesen produkt
25.2	1	YF1430149	Markierung EFCO
27.1		-	Nicht verfügbar für diesen produkt
27.2	1	YF1430153	Markierung (Rechts) EFCO
28.1		-	Nicht verfügbar für diesen produkt
28.2	1	YF1430154	Markierung (Links) EFCO
29	1	YF1430148	Ladungsplan 3.5q
30	1	YF1430178	Hubladebühne (Grau) 3.5q
31	1	YF1370141	Schutz (Hubladebühne)
32	1	YF1370305	Markierung (gefahr)

Illustration Kettenzug

0603_006_00





Illustration Kettenzug

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	YF1430006	Zahnrad
2	1	YF1430087	Nabe
3	2	YF1430084	Auskuppeln (Bremse)
4	2	YF1430090	Halbachse
5	2	YF1430085	Halterung (Kupplung)
6	2	YF1430019	Gabel (Auskuppeln)
7	2	YF1430022	Steuerungshebel (Bremse)
8	2	YF1430023	Plaettchen
9	2	YF1430086	Stütze (Halbachse)
10	4	YF1430082	Buechse (Zentrierung)
11	2	YF1430083	Kupplung (Sperr)
12	2	YF1430018	Feder (Kupplung)
13	2	YN0209720	Dichtring
14	2	YN0133100	Seeger-ring
15	2	YN5005140	Zwischenlage
16	2	YN5005725	Zwischenlage
17	4	YN6216000	Schraube
18	8	YN6265500	Schraube
19	10	YN6262200	Schraube
20	2	YN6288100	Schraube
21	4	YN6212900	Schraube
22	36	YN4740300	Kugel
23	10	YN4365400	Scheibe
24	2	YN4366700	Scheibe
25	4	YN1454700	Mutter
26	2	YN5254000	Oelpfropfen
27	2	YF1430047	Abstandstueck
28	1	YF1430068	Schutzhaube
29	2	YN0404700	Buchse mit flansch
30	2	YN0203000	Dichtring
31	2	YN1270700	Lager
32	2	YN1271100	Lager

Illustration Rahmen

0603_001_00




Illustration Rahmen

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	YF1430100	Rahmen
2	2	YF1430024	Antriebsrad
3	2	YF1430049	Raupenspannerrad
4	4	YF1370014	Bolzen (walze)
5	8	YF1370080	Rollenkaefig
6	8	YF1370081	Distanzstuck
7	4	YF1370018	Walze
8	4	YF1370029	Einstellschraube
9	4	YF1370030	Stütze
10	2	YF1370015	Bolzen (rad)
11	2	YF1370016	Distanzstuck
12	4	YF1370017	Distanzstuck
13	2	YF1430067	Raupe (Gummi) 170x60x34
14	4	YN1271100	Lager
15	4	YN6417750	Schraube
16	8	YN1475110	Mutter
17	8	YN4392710	Scheibe
18	8	YN6370600	Schraube
19	8	YN4390600	Scheibe
20	2	YN1479800	Mutter
21	2	YN4379900	Scheibe
22	2	YN0646800	Feder
23	2	YF1430027	Flansch
24	12	YN4366700	Scheibe
25	12	YN6272400	Schraube
26	1	YF1430050	Gehaeuse
30	4	YN6255100	Schraube
31	2	YN6255500	Schraube
32	2	YN4366700	Scheibe
33	2	YN6327600	Schraube
34	2	YN4375500	Unterlegscheibe
35	5	YN6278500	Schraube
36	5	YN4365400	Scheibe
37	4	YN5005145	Zwischenlage (lagerschale)
38	1	YF1430159	Platte
39	4	YF1430136	Buchse
40	4	YF1430137	Schraube