






55004

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung
001	55003-01001	Schalter	019	55003-01019	Stellgriff
002	55003-01002	Kohlen 2er Set	020	55003-01020	Halter Führungsschiene
003	55003-01003	Stator	021	55003-01021	Radiallager
004	55003-01004	Rotor	022	55003-01022	Gelenk
005	55003-01005	Getriebe kpl.	023	55003-01023	Blattschraube
006	55003-01006	Schraube Verbindungsplatte	024	55003-01024	Aussenflansch
007	55003-01007	Verbindungsplatte	025	55003-01025	Innenflansch
008	55003-01008	Sägeblattschutz kpl.	026	55003-01026	Entrieglungshebel
009	55004-01009	Führung Sägeblattschutz	027	55003-01027	Adapter Staubfangsack
010	55003-01010	Werkstückzwinde	028	55003-01028	Staubfangsack
011	55003-01011	Aluanschlag	029	55003-01029	Endkappe
012	55004-01012	Tischbasis	030	55003-01030	Kohlenhalter
013	55003-01013	Tischeinlage	031	55003-01031	Griff kpl.
014	55003-01014	Klemmplatte	032	55003-01032	Flügelschraube
015	55004-01015	Klemmgriff	033	55003-01033	Feder
016	55003-01016	Gummifuß	034	55004-01034	Stützfuß
017	55003-01017	Skala Neigungsverstellung	035	55004-01035	Führungsrohr
018	55003-01018	Ausleger	036	55004-01036	Abstreifring