






55150

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung
001	55150-02001	Tisch	030	55150-02030	Klemmschiene
002	55150-02002	Tischbein	036	55150-02036	Klemmknopf
003	55150-02003	Längsstrebe	038	55150-02038	Tischeinlage
004	55150-02004	Querstrebe	040	55150-02040	Tischskala
005	55150-02005	Verlängerungs/Verbreiterungstisch	043	55150-02043	Rad
006	55150-02006	Tischstrebe lang	047	55150-02047	Schiebestock
012	55150-02012	Spaltkeil	050	55150-02050	Griff kpl.
014	55150-02014	Blattschutz kpl.	055	55150-02055	Motor kpl. 230V m. Schalter
015	55150-02015	Kurbel kpl.	056	55150-02056	Schalter 230V
016	55150-02016	Kurbelplatte	058	55150-02058	Klemmschraube
017	55150-02017	Kurbelsegment	106	55150-02106	Gummifuß
020	55150-02020	Neigungssegment links	107	55150-02107	Adapter Absaugung
021	55150-02021	Neigungssegment rechts	108	55150-02108	Radsatz kpl.
022	55150-02022	Blattschraube	o.Abb.	55150-02113	Tischstrebe kurz
023	55150-02023	Innenflansch	o.Abb.	55150-02091	Schraubensatz
024	55150-02024	Außenflansch	o.Abb.	55150-02092	Saugschlauch
028	55150-02028	Anschlag kpl.	o.Abb.	55150-02114	Flanschschlüssel
029	55150-02029	Aluschiene			