





# 94156

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung
001	94156-01001	Schaltergehäuse komplett	010	94156-01010	O-Ring
002	94156-01002	Schalter	011	94156-01011	Flanscheinsatz
003	94156-01003	Kondensator 8 $\mu$ F	012	94156-01012	Flansch
004	94156-01004	Motorgehäuse	013	94156-01013	Mechanische Dichtung
005	94156-01005	Lüfterrad	014	94156-01014	Wellendichtring
006	94156-01006	Blindstopfen	015	94156-01015	Handgriff
007	94156-01007	Pumpengehäuse	016	94156-01016	Pumpenboden
008	94156-01008	Diffusor	023	94156-01023	Venturidüse
009	94156-01009	Laufgrad			