






94188

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung
001	9419101001	Pumpengehäuse	007	9419101020	Spritzring
002	9419101005	Laufgrad	008	9419101021	Laufgradsperrschraube
003	9419101006	Schneckenrad	009	9419101022	Rillenkugellager
004	9419101009	Leitrad / 1-fach (Diff.)	010	9419101028	Blindstopfen 1/8 Zoll
005	9419101010	Leitrad / doppelt (Diff.)	011	9419101042	Deckel / Pumpenkörper
006	9419101013	Mechanische Dichtung	012	9419101047	Zugstange / 215 mm