





94192

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung
001	9419201005	Klemmkastendeckel	014	9419201041	Schraube M5x60
002	9419201019	Klemmkasten	015	9419201005	Lauftrad
003	9419201022	Kugellager / 6204	016	9419201007	Leitrad / 2-teilig
004	9419201020	Spritzring	017	9419201031	O-Ring groß
005	9419201016	Lüfterrad	018	9419201013	Mechanische Dichtung
006	9419201017	Lüfterradabdeckung	o.Abb.	9419201101	Membrane / 100 Liter
007	9419201025	Zugstange	o.Abb.	9419201102	Luftventil / 100 Liter
008	9419201012	Venturidüse	o.Abb.	9419201104	Dichtung für Druckschlauch
009	9419201011	Venturirohr	o.Abb.	9419201105	Druckschlauch
010	9419201036	Flachdichtung / 55	o.Abb.	9419201108	Druckschalter 230 Volt
011	9419201035	Flachdichtung	o.Abb.	9419201110	Kessel / 100 Liter
012	9419201034	O-Ring			
013	9419201006	Deckel f. Leitrad			