





94192

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung
001	94192-02012	Venturidüse	013	94192-02022	Kugellager / 6204
002	94192-02011	Venturirohr	014	94192-02019	Klemmkasten
003	94192-02035	Flachdichtung / 55	015	94192-02016	Lüfterrad
004	94192-02034	Flachdichtung	016	94192-02017	Lüfterradabdeckung
005	94192-02040	Schraube M5x60	017	94192-02025	Zugstange
006	94192-02033	O-Ring	o.Abb.	94192-02101	Membrane / 100 Liter
007	94192-02006	Deckel für Leitrad	o.Abb.	94192-02102	Luftventil / 100 Liter
008	94192-02005	Laufgrad	o.Abb.	94192-02104	Dichtung für Druckschlauch
009	94192-02007	Leitrad / 2-teilig	o.Abb.	94192-02105	Druckschlauch
010	94192-02013	Mechanische Dichtung	o.Abb.	94192-02108	Druckschalter 230 Volt
011	94192-02030	O-Ring groß	o.Abb.	94192-02110	Kessel / 100 Liter
012	94192-02020	Spritzring			