


Abb.1






94578

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung <u>Abb.1</u>	Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung <u>Abb.1</u>
001	94574-01001	Oberteil Auswurfschacht	030	94574-01030	Lager Druckplatte kpl.
002	94574-01002	Flügelmutter kpl.	031	94574-01031	Bremsplatte links/rechts
003	94574-01003	Unterteil Auswurfschacht	032	94574-01032	Lager
004	94574-01004	Schutz Auswurfschacht	033	94574-01033	Sechskantwelle
005	94574-01005	Halterung Auswurfschacht kpl.	034	94574-01034	Reibrad
006	94574-01006	Schaufelrad	035	94574-01035	Reibscheibe
007	94574-01007	Schneckengetriebe kpl.	037	94574-01037	Lager
008	94574-01008	Gleitkufe	038	94574-01038	Feder Spannrolle Radantrieb
009	94574-01009	Lagergehäuse vvl. kpl.	039	94574-01039	Riemenscheibe Motor
010	94574-01010	Schnecke vvr.	041	94574-01041	Reiblager kpl.
011	94574-01011	Schnecke vvl.	042	94574-01042	Riemen Schnecke
012	94574-01012	Lagergehäuse vvr. kpl.	043	94574-01043	Riemen Antrieb
014	94574-01014	Schneide unten	044	94574-01044	Umlenkrolle Zug kpl.
015	94574-01015	Befestigungsplatte Kurbel	045	94574-01045	Abdeckung Umlenkrolle
016	94574-01016	Kurbel kpl.	046	94574-01046	Rasterblech Schalthebel
017	94574-01017	Abdeckung Antrieb	047	94574-01047	Kupplungshebel
018	94574-01018	Lager Schaufelrad kpl.	048	94574-01048	Zug Radantrieb kpl.
019	94574-01019	Umlenkrolle Schnecke	049	94574-01049	Holm
020	94574-01020	Feder Schnecke unten	050	94574-01050	Zug Schnecke kpl.
021	94574-01021	Feder Zug-Schnecke	051	94574-01051	Schalthebel kpl.
022	94574-01022	Hebel Schaltung	052	94574-01052	Halterung Kurbel kpl.
024	94574-01024	Spannrolle Radantrieb	053	94574-01053	Holmbefestigung kpl.
025	94574-01025	Spannrolle Schnecke	054	94574-01054	Halterung Schalthebel kpl.
026	94574-01026	Druckscheibe	055	94574-01055	Zahnrad
028	94574-01028	Feder Druckplatte	056	94574-01056	Radachse kpl.
029	94574-01029	Druckplatte	057	94574-01057	Rad
			o.Abb.	94574-01036	Sicherung Rad
			o.Abb.	94574-01104	Abscherbolzen kpl.

Abb.2





94578

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung <u>Abb.2</u>	Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung <u>Abb.2</u>
058	94574-01058	Abdeckung Auspuff	082	94574-01082	Abdeckung Vergaser
059	94574-01059	Auspuff kpl.	083	94574-01083	Anwerfereinheit
060	94578-01060	Ventilsatz kpl.	084	94574-01084	Schalter
061	94574-01061	Ölstopfen	085	94574-01085	Mitnehmerbüchse
062	94574-01062	Deckel Kurbelgehäuse	086	94574-01086	Lüfterrad
063	94574-01063	Ölmesstab	087	94574-01087	Poolrad
064	94578-01064	Dichtungssatz Motor	088	94574-01088	Blech
065	94574-01065	Lager Kurbelwelle kpl.	089	94574-01089	Zündspule
066	94578-01066	Kurbelwelle	090	94578-01090	Kurbelgehäuse
067	94574-01067	Reglerarm	091	94574-01091	Regler klein
068	94574-01068	Pleuel kpl.	092	94574-01092	Abdeckblech
069	94578-01069	Kolben kpl.	093	94574-01093	Regler groß
070	94578-01070	Kolbenringe kpl.	094	94574-01094	Fliehkraftregler kpl.
071	94578-01071	Nockenwelle kpl.	095	94574-01095	Gashebel
073	94574-01073	Zündkerze	096	94574-01096	Drehzahlregler kpl.
074	94574-01074	Bolzen Auspuff kpl.	097	94578-01097	Feder
075	94574-01075	Ventildeckel	098	94578-01098	Hebel Drehzahlregler kpl.
076	94574-01076	Schlauch	099	94574-01099	Feder Drehzahlregler kpl.
077	94578-01077	Zylinderkopf	100	94574-01100	Kraftstoffschlauch kpl.
078	94574-01078	Bolzen Vergaser	101	94574-01101	Filter
079	94578-01079	Vergaser kpl.	102	94574-01102	Deckel Kraftstofftank
080	94574-01080	Luftfilter kpl.	103	94574-01103	Kraftstofftank
081	94574-01081	Luftfiltereinsatz			