





50033

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung
001	50033-02001	Abdeckung oben	016	50033-02016	Kondensator 20µF
002	50033-02002	Winkelstück	o.Abb.	50033-02017	Ventilplättchen
003	50033-02003	Zylinderkopfdeckel	o.Abb.	50033-02018	Ventilplattendichtung
004	50033-02004	Zylinderkopfdichtung	o.Abb.	50033-02019	Radsatz komplett
005	50033-02005	Ventilplatte	o.Abb.	50033-02020	Rad
006	50033-02006	Zylinderdichtung	o.Abb.	50033-02021	Gummifuß
007	50033-02007	Zylinder	o.Abb.	50033-02022	Druckleitung
008	50033-02008	Kolben komplett	o.Abb.	50005-01056	Schneidring
009	50033-02009	Kolbenringe komplett	o.Abb.	50005-01057	Entlastungsleitung
010	50033-02010	Kugellager	o.Abb.	50005-01075	Ablassventil Messing
011	50033-02011	Lüfterrad	o.Abb.	50046-01024	Sicherheitsventil
012	50033-02012	Kurbel	o.Abb.	50033-02023	Rückschlagventil
013	50033-02013	Abdeckung unten	o.Abb.	314470	Entlastungsventil
014	50033-02014	Stator	o.Abb.	190192	Druckschalter 230V /4
015	50033-02015	Rotor	o.Abb.	315031	Manometer (Kessel)
			o.Abb.	101259	Druckminderer Standard
			o.Abb.	101258	Druckmanometer 12bar/ 1/8"
			024	50033-02024	Luffilter